StarterKit

USER'S GUIDE

DGWIIU-4308

PACKAGE CONTENTS:

- Charge & View Stand
- Screen Protector
- HDMI Extension Cable
- Earbuds
- Large Stylus
- Cleaning Cloth
- Wrist Strap
- AC Adapter
- User's Guide / Warranty Card
- Registration Card

Charge & View Stand
Charges your Wii U GamePad while watching videos or listening to music
1. Insert the metal legs into the top of the charging stand.
2. To charge the Wii U GamePad, plug one end of the included AC adapter into the back of the charging dock.
3. Plug the other end of the AC adapter to a powered wall outlet.
4. Place the GamePad on the stand so that the pins on the stand align with the pins of the Wii U GamePad.
5. The GamePad should start charging automatically.

NOTE: The charging indicator LED will turn RED while charging and turn OFF when fully charged.

Screen Protector
Protect your screen from dirt and debris
1. Peel off the top of the screen protector by pulling the sticker to the right.
2. Once you peel the screen protector apart, place the screen protector on the screen from one end to the other.

HDMI Extension Cable
Adds an extra 6 feet for HD viewing
1. Plug the male end of your HDMI cable (the end that would usually go into the console) into the female port of the HDMI Extension Cable.
2. Plug the other end of the HDMI Extension Cable into your Wii U console.

Earbuds
Listen to your movies, music and videos
1. Insert the 3.5mm end of the Earbuds into the headphone jack located on the top of the Wii U GamePad.
2. Volume is adjusted by the volume control on the Wii U GamePad or the in-line volume control on the Earbuds.

Large Stylus
For a more comfortable feel when a stylus is needed
1. Lightly touch or slide the Large Stylus across the touch screen of the Wii U GamePad.

NOTE: Use only enough pressure to operate the game. Excessive pressure may damage the touch screen. Do not use the stylus if it is broken.

NOTE: The stylus can also be used on other resistive touchscreens.

Cleaning Cloth
Keeps your Wii U GamePad smudge and fingerprint free
1. Wipe screen thoroughly with the Cleaning Cloth.

Wrist Strap
The wrist strap can be used with the included Large Stylus or your Wii Remotes.

CONTENIDOS DEL ENVASE:

- Soporte para carga y visionado
- Protector de pantalla
- Cable de extensión HDMI
- Auriculares internos
- Lápiz táctil grande
- Paño de limpieza
- Correa de muñeca
- Adaptador eléctrico
- Guía del usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Soporte para Carga y Visionado
Carga el Wii U GamePad mientras ve vídeos o escucha música
1. Introduzca las patas metálicas en la parte superior del soporte de recarga.
2. Para cargar Wii U GamePad, conecte un extremo del cable del adaptador eléctrico suministrado en el conector trasero de la unidad de carga.
3. Enchufe el adaptador eléctrico en una toma de corriente.
4. Coloque el mando de control sobre el soporte de modo que los pines del soporte se alineen con los pines del Wii U GamePad.
5. El mando de control debería de empezar a recargarse automáticamente.

NOTA: El LED indicador de carga se iluminará en rojo durante la recarga y se apagará una vez finalizada la carga.

Protector de Pantalla
Proteja la pantalla de polvo y restos de suciedad
1. Pele la parte superior del protector tirando de la pegatina hacia la derecha.
2. Una vez separe el plástico, coloque el protector sobre la pantalla, empezando en un extremo hasta el extremo contrario.

Cable de Extensión HDMI
Incrementa en 6 metros la posibilidad del visionado en HD
1. Introduzca la clavija de su cable HDMI (el terminal que debería ir normalmente en la consola) en el conector hembra del cable de extensión HDMI.
2. Conecte el otro extremo del cable de extensión HDMI en su consola Wii U.

Auriculares Internos
Escuche sus películas, música y vídeos
1. Introduzca la clavija de 3.5mm de los auriculares en la salida de auriculares situada en la parte superior del Wii U GamePad.
2. El volumen se ajusta con el control de volumen del Wii U GamePad o con el control de volumen en línea de los auriculares.

Lápiz Táctil Grande
Para una sensación más confortable cuando necesite un lápiz táctil
1. Toque ligeramente o deslice el lápiz táctil grande por la pantalla táctil del Wii U GamePad.

NOTA: Use solamente la presión suficiente para que funcione el juego. Una presión excesiva puede dañar la pantalla táctil. No utilice el lápiz táctil si está roto.

NOTA: El lápiz táctil se puede usar también sobre otras pantallas táctiles resistivas.

Paño de Limpieza
Conserve su Wii U GamePad sin manchas ni marcas de dedos
1. Limpie la pantalla detenidamente con el paño de limpieza.

Correa de Muñeca
La correa de muñeca se puede usar con el lápiz táctil incluido o colocarla en los mandos de control de la Wii.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Socle Charge & View
- Protecteur d'écran
- Câble de rallonge HDMI
- Auriculaires d'oreilles
- Grand Stylet
- Chiffon de nettoyage
- Dragonne
- Adaptateur
- Guide de l'utilisateur / Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

Socle Charge & View
Permet de recharger votre console de jeu Wii U GamePad tout en regardant des vidéos ou écoutant de la musique
1. Insérez les languettes de métal en haut de la station de charge.
2. Pour charger Wii U GamePad, branchez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni à l'arrière de la station de charge.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise secteur.
4. Placez Wii U GamePad au dessus la station de manière à ce que ses broches s'alignent avec celles de la station de charge.
5. La charge de GamePad devrait démarre automatiquement.

REMARQUE : Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est complètement terminée.

Protecteur d'Écran
Protège votre écran contre les saletés et les débris
1. Décollez la partie supérieure du protecteur d'écran en tirant l'autocollant vers la droite.
2. Une fois l'autocollant décollé, placez le protecteur d'écran sur tout l'écran, d'un bout à l'autre.

Câble de Rallonge HDMI
Permet d'être à deux autres mètres pour la visualisation HD
1. Branchez l'extrémité mâle du câble HDMI (l'extrémité qui doit aller normalement dans la console) dans la prise femelle du câble de rallonge HDMI.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de rallonge HDMI dans la console Wii U.

Boutons d'Oreilles
Ecouter de la musique et regarder de la vidéos
1. Insérez l'extrémité 3,5mm des oreillettes dans la prise casque située au dessus de la console Wii U GamePad.
2. Le volume peut être réglé par la commande volume de Wii U GamePad ou du bouton volume intégré au câble des écouteurs.

Grand Stylet
Pour plus de confort lorsqu'un stylet est nécessaire
1. Effleurez ou glissez le grand stylet sur l'écran tactile de la Wii U GamePad.

REMARQUE : N'utilisez qu'assez de pression pour opérer le jeu. Une pression excessive peut endommager l'écran tactile. N'utilisez pas le Stylus s'il est brisé.

REMARQUE : Le stylet peut également être utilisé avec d'autres écrans tactiles résistifs.

Chiffon de Nettoyage
Pour ne laisser aucune trace ni empreinte de doigt sur votre Wii U GamePad
1. Essuyez l'écran soigneusement avec le chiffon de nettoyage.

Dragonne
La dragonne peut être utilisée avec le grand stylet inclus ou les télécommandes Wii.